

Адаптер переходной с резьбой NPT / ISO (R)
P-MFAA

Адаптер переходной с резьбой NPT / ISO (G)
P-MFAB

Футорка с резьбой NPT
P-SHB

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81


Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: skb@nt-rt.ru || www.s-lok.nt-rt.ru


P-MFAA

Адаптер переходной с резьбой NPT / ISO (R)



P-MFAB

Адаптер переходной с резьбой NPT / ISO (G)




Код	P резьба	P1 BSP/ISO резьба	A	D	E	H
P-MFAA-2RN	1/8	1/8-28 7/1	27.4	9.7	4.8	14.2
P-MFAA-4RN	1/4	1/4-19 7/1	35.8	14.2	7.1	19.05
P-MFAA-6RN	3/8	3/8-19 7/1	37.6	14.2	9.7	22.2
P-MFAA-8RN	1/2	1/2-14 7/1	49.0	19.1	11.9	26.9
P-MFAA-12RN	3/4	3/4-14 7/1	50.3	19.1	15.7	31.8
P-MFAA-16RN	1	1-11 7/1	58.0	23.9	22.3	41.2

Код	P NPT	P1 BSP/ISO резьба	A	B	C	E	H
P-MFAB-2GN	1/8	1/8-28 228/1	24.9	7.1	13.7	4.1	14.2
P-MFAN-4GN	1/4	1/4-19 228/1	33.3	11.2	17.8	5.8	19.05
P-MFAB-6GN	3/8	3/8-19 228/1	37.8	11.2	21.8	7.9	22.2
P-MFAB-8GN	1/2	1/2-14 228/1	43.9	14.2	26.1	11.9	26.9
P-MFAB-12GN	3/4	3/4-14 228/1	50.8	15.7	31.5	15.7	33.3
P-MFAB-16GN	1	1-11 228/1	53.1	18.3	38.9	19.8	41.2

P-SHB

Футорка с резьбой NPT



Код	P резьба NPT	P1 резьба NPT	A	E	H	316SS	Латунь	Углеродистая сталь
P-SHB-4-2N	1/4	1/8	26.7	7.1	14.2	5600	3100	6200
P-SHB-6-2N	3/8	1/8	21.8	8.5	17.4			
P-SHB-6-4N	3/8	1/4	30.0	9.6	19.05	5200	3100	6200
P-SHB-8-2N	1/2	1/8	27.4	8.5	22.2	-	-	-
P-SHB-8-4N	1/2	1/4	27.4	11.7	22.2	5800	3100	6200
P-SHB-8-6N	1/2	3/8	35.6	11.9	22.2	4400	2500	5100
P-SHB-12-4N	3/4	1/4	27.4	11.4	26.9	-	-	-
P-SHB-12-6N	3/4	3/8	27.4	15.0	26.9	-	-	-
P-SHB-12-8N	3/4	1/2	41.4	15.7	26.9	-	-	-
P-SHB-16-4N	1	1/4	34.8	11.4	34.9	-	-	-
P-SHB-16-8N	1	1/2	34.8	18.5	34.9	-	-	-
P-SHB-16-12N	1	3/4	34.8	22.4	34.9	--	-	-



Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: skb@nt-rt.ru || www.s-lok.nt-rt.ru