

Муфта под приварку

P-SWFC

Угольник под приварку

P-SWLA

Тройник под приварку

P-SWTA

Штуцер под приварку с резьбой NPT

P-SSA

P-SSB

Угольник под приварку с резьбой NPT

P-SMLSW

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)22948 -12

Хабаровск (4212)92-98-04


Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

P-SWFC


Муфта под приварку



Код	T	d	D	E	A		
P-SWFC-4T	1/4	4.6	13.0	7.1	19.0	10,000	689
P-SWFC-6T	3/8	7.1	15.8	7.9	22.4	7,600	523
P-SWFC-8T	1/2	10.2	19.0	9.7	26.9	6,200	427
P-SWFC-10T	5/8	12.7	24.0	10.4	30.2	6,400	440
P-SWFC-12T	3/4	15.7	26.9	11.2	33.3	5,500	378
P-SWFC-16T	1	22.1	35.0	15.7	36.6	5,200	358

P-SWLA


Угольник под приварку



Код	T	d	D	E	H	L		
P-SWLA-4T	1/4	4.6	13.4	7.1	12.7	21.8	11,300	778
P-SWLA-6T	3/8	7.1	15.8	7.9	12.7	24.5	8,400	578
P-SWLA-8T	1/2	10.2	20.6	9.7	17.4	29.0	7,800	537
P-SWLA-10T	5/8	12.7	23.8	10.4	20.6	34.5	6,700	461
P-SWLA-12T	3/4	15.7	28.6	11.2	25.4	37.0	6,700	461
P-SWLA-16T	1	22.1	35.0	15.7	31.8	46.5	6,100	420

P-SWTA


Тройник под приварку



Код	P	d	D	E	H	L		
P-SWTA-2T	1/8	2.3	13.4	2.5	12.7	15.0	11,800	813
P-SWTA-4T	1/4	4.6	13.4	7.1	12.7	21.8	11,300	778
P-SWTA-6T	3/8	7.1	15.8	7.9	12.7	24.5	8,400	578
P-SWTA-8T	1/2	10.2	20.6	9.7	17.4	29.0	7,800	537
P-SWTA-10T	5/8	12.7	23.8	10.4	20.6	34.5	6,700	461
P-SWTA-12T	3/4	15.7	28.6	11.2	25.4	37.0	6,700	461
P-SWTA-16T	1	22.1	35.0	15.7	31.8	46.5	6,100	420

P-SSA


Штуцер под приварку с резьбой NPT



Код	T	P NPT	d	D	E	H	L		
P-SSA-4T-2N	1/4	1/8	4.6	12.2	7.1	14.2	29.2	7,500	516
P-SSA-6T-4N	3/8	1/4	7.1	15.3	7.9	15.8	31.8	7,500	516
P-SSA-6T-6N	3/8	3/8	7.1	15.3	7.9	17.4	31.8	7,300	502
P-SSA-6T-8N	3/8	1/2	7.1	15.3	7.9	22.2	37.3	7,200	496
P-SSA-8T-4N	1/2	1/4	7.1	18.5	9.7	19.05	33.3	6,200	427
P-SSA-8T-6N	1/2	3/8	9.4	18.5	9.7	19.05	33.3	6,200	427
P-SAA-8T-8N	1/2	1/2	10.2	18.5	9.7	22.2	38.9	6,200	427

P-SSB


Штуцер под приварку с резьбой NPT



Код	T	P NPT	d	D	E	H	L		
P-SSB-2T-2N	1/8	1/8	2.3	7.4	2.5	14.2	21.1	6,100	420
P-SSB-4T-2N	1/4	1/8	4.6	12.2	7.1	14.2	26.7	6,100	420
P-SSB-4T-4N	1/4	1/4	4.6	12.2	7.1	19.05	30.0	6,200	427
P-SSB-6T-4N	3/8	1/4	7.1	15.3	7.9	19.05	31.5	6,200	427
P-SSB-8T-6N	1/2	3/8	10.2	18.5	9.7	22.2	34.5	5,000	344
P-SSB-8T-8N	1/2	1/2	10.2	18.5	9.7	26.9	40.4	4,600	316
P-SSB-10T-8N	5/8	1/2	12.7	23.4	10.4	24.9	41.9	4,600	316
P-SSB-12T-12N	3/4	3/4	15.7	26.7	11.2	33.3	43.9	4,300	296

P-SMLSW

Угольник под приварку с резьбой NPT



Код	T	P NPT	d	D	E	H	L	S	
P-SMLSW-4T-4N	1/4	1/4	4.6	15.8	7.1	12.7	20.1	24.5	7,500
P-SMLSW-6T-4N	3/8	1/4	7.1	15.8	7.9	12.7	24.1	24.5	7,500
P-SMLSW-6T-6N	3/8	3/8	7.1	20.6	7.9	17.4	24.6	29.0	7,300
P-SMLSW-6T-8N	3/8	1/2	7.1	23.8	7.9	20.6	25.9	34.5	7,200
P-SMLSW-8T-8N	1/2	1/2	10.2	23.8	9.7	20.6	27.4	34.5	6,200
P-SMLSW-12T-12N	3/4	3/4	15.7	28.6	11.2	25.4	37.0	37.0	6,700



- | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)22948 -12 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 | |

Единый адрес для всех регионов: skb@nt-rt.ru || www.s-lok.nt-rt.ru