

# Кран шаровой шестигранный серии **SBV10**

Технические характеристики



- |                                    |  |                                       |                                  |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Архангельск</b> (8182)63-90-72  | <b>Калининград</b> (4012)72-03-81      | <b>Новосибирск</b> (383)227-86-73     | <b>Сочи</b> (862)225-72-31       |
| <b>Астана</b> +7(7172)727-132      | <b>Калуга</b> (4842)92-23-67           | <b>Омск</b> (3812)21-46-40            | <b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13 |
| <b>Астрахань</b> (8512)99-46-04    | <b>Кемерово</b> (3842)65-04-62         | <b>Орел</b> (4862)44-53-42            | <b>Сургут</b> (3462)77-98-35     |
| <b>Барнаул</b> (3852)73-04-60      | <b>Киров</b> (8332)68-02-04            | <b>Оренбург</b> (3532)37-68-04        | <b>Тверь</b> (4822)63-31-35      |
| <b>Белгород</b> (4722)40-23-64     | <b>Краснодар</b> (861)203-40-90        | <b>Пенза</b> (8412)22-31-16           | <b>Томск</b> (3822)98-41-53      |
| <b>Брянск</b> (4832)59-03-52       | <b>Красноярск</b> (391)204-63-61       | <b>Пермь</b> (342)205-81-47           | <b>Тула</b> (4872)74-02-29       |
| <b>Владивосток</b> (423)249-28-31  | <b>Курск</b> (4712)77-13-04            | <b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15  | <b>Тюмень</b> (3452)66-21-18     |
| <b>Волгоград</b> (844)278-03-48    | <b>Липецк</b> (4742)52-20-81           | <b>Рязань</b> (4912)46-61-64          | <b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59  |
| <b>Вологда</b> (8172)26-41-59      | <b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13     | <b>Самара</b> (846)206-03-16          | <b>Уфа</b> (347)22948 -12        |
| <b>Воронеж</b> (473)204-51-73      | <b>Москва</b> (495)268-04-70           | <b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40 | <b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04  |
| <b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89 | <b>Мурманск</b> (8152)59-64-93         | <b>Саратов</b> (845)249-38-78         | <b>Челябинск</b> (351)202-03-61  |
| <b>Иваново</b> (4932)77-34-06      | <b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41 | <b>Севастополь</b> (8692)22-31-93     | <b>Череповец</b> (8202)49-02-64  |
| <b>Ижевск</b> (3412)26-03-58       | <b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12  | <b>Симферополь</b> (3652)67-13-56     | <b>Ярославль</b> (4852)69-52-93  |
| <b>Казань</b> (843)206-01-48       | <b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81      | <b>Смоленск</b> (4812)29-41-54        |                                  |

Единый адрес для всех регионов: [skb@nt-rt.ru](mailto:skb@nt-rt.ru) || [www.s-lok.nt-rt.ru](http://www.s-lok.nt-rt.ru)


## Серия SBV10 Рабочее давление до 1000 psig (69 бар)



### Характеристики

- Компактная конструкция с шестигранником для высокой надёжности.
- Рабочее давление до 1000psig (69 бар) при 100°F (38°C).
- Низкий крутящий момент при обороте 1/4.
- Размеры: резьбы и трубы от 1/4" до 1".
- Разновидности присоединений: S-LOK, резьба NPT и ISO, наруж. и внутр.
- Рукоятка-бабочка поставляется по запросу.

### Давление - температура




### Применение

- Вода, нефть, газ
- Нефтехимические заводы
- Металлургия
- Машиностроение

### Тестирование

- Каждый кран тестируется на заводе-изготовителе давлением азота 1000psig (69бар) на герметичность седла и отсутствие утечки. Максимально допустимое значение при этом менее 0,1 нсм<sup>3</sup>/мин.
- Уплотнение штока тестируется на отсутствие утечки.




Поз.	Описание	Материал / Спецификация ASTM	
		Нерж.сталь 316	Латунь
1	Корпус	S316/A479, A276	Латунь/B16
2	Присоединение	S316/A479, A276	Латунь/B16
3	Шар	Нерж. сталь 316/A479	
4	Седло	Усиленное уплот. PTFE	
5	Вставка	Нерж. сталь 316/A479	
6	Шток	Нерж. сталь 316/A479	
7	Нижнее уплот.	Усиленное уплот. PTFE	
8	Верхнее уплот.	Усиленное уплот. PTFE	
9	Сальник	Нержавеющая сталь 304	
10	Шайба	Нержавеющая сталь 304	
11	Пружина	Нержавеющая сталь 304	
12	Гайка рукоятки	Нержавеющая сталь 304	
13	Рукоятка	Нерж. 304 с PVC покрытием	

### Информация для заказа и размеры

Номер для заказа		Ø прохода (мм)	Cv	Присоединение Вход / Выход	Размеры (мм)			
					L	H	A	B
SBV	S-6M	5.0	1.25	6 мм S-LOK	79	31	55	17
	S-4T		1.25	1/4" S-LOK				
	F-4N		1.35	1/4" внутр. NPT				
SBV	S-10M	7.5	2.60	10 мм S-LOK	90	40	78	22
	S-6T		2.50	3/8" S-LOK				
	F-6N		2.60	3/8" внутр. NPT				
SBV	S-12M	9.0	9.25	12 мм S-LOK	98	42	78	27
	S-8T		9.25	1/2" S-LOK				
	F-8N		9.25	1/2" внутр. NPT				
SBV	S-16M	12.5	10.60	16 мм S-LOK	108	51	96	32
	S-10T		10.60	5/8" S-LOK				
	F-12N		12.65	3/4" внутр. NPT				
	S-12T		12.65	3/4" S-LOK				
SBV	S-16T	16.0	17.35	1" S-LOK	133	55	96	38
	F-16N		17.35	1" внутр. NPT				

### Информация для заказа

Выберите номер для заказа и необходимые опции.





- |                                    |  |                                       |                                  |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Архангельск</b> (8182)63-90-72  | <b>Калининград</b> (4012)72-03-81      | <b>Новосибирск</b> (383)227-86-73     | <b>Сочи</b> (862)225-72-31       |
| <b>Астана</b> +7(7172)727-132      | <b>Калуга</b> (4842)92-23-67           | <b>Омск</b> (3812)21-46-40            | <b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13 |
| <b>Астрахань</b> (8512)99-46-04    | <b>Кемерово</b> (3842)65-04-62         | <b>Орел</b> (4862)44-53-42            | <b>Сургут</b> (3462)77-98-35     |
| <b>Барнаул</b> (3852)73-04-60      | <b>Киров</b> (8332)68-02-04            | <b>Оренбург</b> (3532)37-68-04        | <b>Тверь</b> (4822)63-31-35      |
| <b>Белгород</b> (4722)40-23-64     | <b>Краснодар</b> (861)203-40-90        | <b>Пенза</b> (8412)22-31-16           | <b>Томск</b> (3822)98-41-53      |
| <b>Брянск</b> (4832)59-03-52       | <b>Красноярск</b> (391)204-63-61       | <b>Пермь</b> (342)205-81-47           | <b>Тула</b> (4872)74-02-29       |
| <b>Владивосток</b> (423)249-28-31  | <b>Курск</b> (4712)77-13-04            | <b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15  | <b>Тюмень</b> (3452)66-21-18     |
| <b>Волгоград</b> (844)278-03-48    | <b>Липецк</b> (4742)52-20-81           | <b>Рязань</b> (4912)46-61-64          | <b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59  |
| <b>Вологда</b> (8172)26-41-59      | <b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13     | <b>Самара</b> (846)206-03-16          | <b>Уфа</b> (347)22948 -12        |
| <b>Воронеж</b> (473)204-51-73      | <b>Москва</b> (495)268-04-70           | <b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40 | <b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04  |
| <b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89 | <b>Мурманск</b> (8152)59-64-93         | <b>Саратов</b> (845)249-38-78         | <b>Челябинск</b> (351)202-03-61  |
| <b>Иваново</b> (4932)77-34-06      | <b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41 | <b>Севастополь</b> (8692)22-31-93     | <b>Череповец</b> (8202)49-02-64  |
| <b>Ижевск</b> (3412)26-03-58       | <b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12  | <b>Симферополь</b> (3652)67-13-56     | <b>Ярославль</b> (4852)69-52-93  |
| <b>Казань</b> (843)206-01-48       | <b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81      | <b>Смоленск</b> (4812)29-41-54        |                                  |

Единый адрес для всех регионов: [skb@nt-rt.ru](mailto:skb@nt-rt.ru) || [www.s-lok.nt-rt.ru](http://www.s-lok.nt-rt.ru)